

Décodeur digital C-rail - ref. 88.701

Général

Ce décodeur est adapté pour les aiguillages Marklin C-rail (pour la version droit et incurvé) Le décodeur est 100% compatible avec toutes les centrales qui peuvent gérer le format Motorola.

Comment faire le branchement du décodeur ?

1. Branche le connecteur blanc sur le moteur d'aiguillage.
2. Branche les fils rouge et brun sur les contacts d'aiguillage (B = fil Rouge et O = fil brun)

Avez-vous une lampe dans votre aiguillage ? Et voulez-vous le piloter par le décodeur ? Il est possible !

Soudez les deux fils de votre lampe au décodeur. Ceci sur les deux points à souder à gauche et à droite du fil jaune.

Comment adresser ?

1. Placez votre aiguillage sur le circuit ou dans une place où il y a de courant (rouge/brun) sur les voies.
2. Appuyez sur le bouton rouge du décodeur.
3. Introduisez l'adresse pour votre aiguillage sur votre centrale que vous voulez donner à votre décodeur (ex. aiguillage adresse 5).
4. Si vous avez branché une lampe, allez vers étape 5.
Si aucune lampe ne doit être programmée : appuyez de nouveau sur le bouton rouge de façon courte... et votre décodeur est programmé.
5. S'il y a aussi une lampe est branchée, la lampe clignotera après la programmation de l'adresse d'aiguillage.
Vous pouvez maintenant introduire une deuxième adresse pour la commande de la lampe (ex. lampe adresse 6).
Cette adresse peut être au hasard. Elle ne doit donc pas être l'adresse qui suite à elle de l'aiguillage.
6. Si vous l'avez appuyez, vous êtes prêt et tout est programmé (dans notre exemple : adresse d'aiguillage 5 et l'adresse de la lampe 6)

Si vous voulez programmer une autre adresse, recommencez par étape 1.