

B-models digitale C-rail decoder ref 88.701 (motorola format)

Deze decoder is geschikt voor de Märklin C-rail wissels (zowel rechte als gebogen versie)
De decoder is volledig compatibel met alle digitale centrales die het motorola formaat kunnen aansturen.

A. Hoe de decoder aansluiten :

- 1) plug de witte fiche in op uw wisselmotor
- 2) sluit de rode en bruine draden aan op de wissel contacten (B=rode en O=bruine draad)

Hebt u ook een lampje bij de wissel ? en wil u deze ook gaan aansturen met de decoder ? dit kan.
Soldeer de 2 draden van uw lampje aan op de decoder. Dit op de soldeer pads links en rechts van de gele draad.

B. Hoe het adres instellen :

- 1) plaats uw wissel in de baan of ergens waar er stroom is (rood/bruin) op de sporen
- 2) Duw op het rode knopje van de decoder
- 3) Duw nu in de centrale op het adres voor de wissel dat u wenst te geven aan de decoder (bv wissel adres 5)
- 4) Indien u een lampje aangesloten hebt , ga dan naar stap 5
Indien er geen lampje moet geprogrammeerd worden : duw nogmaals kort op het rode knopje ..en uw decoder is geprogrammeerd.
- 5) Als er ook een lampje aangesloten is, zal deze na de programmatie van het wisseladres gaan knipperen.
U kan nu een 2° adres ingeven voor de bediening van het lampje (bv lampje adres 6)
Dit adres mag willekeurig zijn, het hoeft dus niet volgend te zijn op het wisseladres
- 6) Als u dit ingegeven hebt bent u klaar en is alles geprogrammeerd.
(in ons voorbeeld : wissel adres 5 en lampje adres 6)

Indien u een ander adres wil programmeren, herbegint u gewoon van stap 1